

Регуляторы давления СРК22/ДРК22

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Алматы (727)345-47-04 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тольятти (8482)63-91-07 |
| Ангарск (3955)60-70-56 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)33-79-87 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Севастополь (8692)22-31-93 | Улан-Удэ (3012)59-97-51 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62 | Ноябрьск (3496)41-32-12 | Саранск (8342)22-96-24 | Уфа (347)229-48-12 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Коломна (4966)23-41-49 | Омск (3812)21-46-40 | Смоленск (4812)29-41-54 | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владикавказ (8672)28-90-48 | Кострома (4942)77-07-48 | Орел (4862)44-53-42 | Сочи (862)225-72-31 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Владимир (4922)49-43-18 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Сургут (3462)77-98-35 | Чита (3022)38-34-83 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Петрозаводск (8142)55-98-37 | Сыктывкар (8212)25-95-17 | Якутск (4112)23-90-97 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курган (3522)50-90-47 | Псков (8112)59-10-37 | Тамбов (4752)50-40-97 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пермь (342)205-81-47 | Тверь (4822)63-31-35 | |

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

Регуляторы давления



Регулятор давления – это важный элемент трубопроводной арматуры, предназначенный для автоматического поддержания заданного давления в системе. Он защищает оборудование от гидроударов и перегрузок, обеспечивая стабильную и безопасную работу трубопроводов, насосов и бытовых приборов.

- Регулятор давления прямого действия
- Регулятор давления "до себя"
- Регулятор давления "после себя"
- Регулятор перепада давления
- Регулятор "перепуска"

| Корпус | РН, Мпа | т°С, рабочей среды | Вид исполнения | По таблице фигур | Зона пропорциональности, %, не более | Зона чувствительности, %, не более | Постоянная времени, сек, не более |
|--------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--|--|---|
| СЧ | 1,6 | до 150°С | РА-А, РА-М, РА-В, РА-Р | 21ч10нж, 21ч10п | 6 | 2,5 | 25 |
| Ст 20Л | 4 | | | 21с10нж, 21с10п | | | |

УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, $K_{v,y}$, м³/ч

| DN, mm | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 100 | 125 | 160 | 250 | 280 | 360 | 450 | 630 | | |
|--------|------|------|-----|------|---|-----|-----|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 15 | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | • | • | • | • | | • | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | • | • | | | • | • | • | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | • | | | • | • | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | • | | | • | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | • | | | • | • | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | • | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | • | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Табл. 2.3

| Табл. 2.3 | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| Корпус | Мембранный коробка | Мембрана | Плунжер | Седло | Пружина | Шток | Уплотнение в затворе |
| СЧ, Ст 20Л | Ст 20 | EPDM, NBR | Ст 45, Ст 20Х13, Ст 40Х13 | Ст45, Ст 20Х13, Ст 40Х13 | Ст 60С2А | Ст 40Х13, Ст 95Х18 | Резино-фторопластовое, NBR |

Диапазон 0

Диапазон 1

Диапазон 2

Диапазон 3

Диапазон 4



ДИАПАЗОНЫ НАСТРОЙКИ

Табл. 2.4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Алматы (727)345-47-04 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тольятти (8482)63-91-07 |
| Ангарск (3955)60-70-56 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)33-79-87 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Севастополь (8692)22-31-93 | Улан-Удэ (3012)59-97-51 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62 | Ноябрьск (3496)41-32-12 | Саранск (8342)22-96-24 | Уфа (347)229-48-12 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Коломна (4966)23-41-49 | Омск (3812)21-46-40 | Смоленск (4812)29-41-54 | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владикавказ (8672)28-90-48 | Кострома (4942)77-07-48 | Орел (4862)44-53-42 | Сочи (862)225-72-31 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Владимир (4922)49-43-18 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Сургут (3462)77-98-35 | Чита (3022)38-34-83 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Петрозаводск (8142)55-98-37 | Сыктывкар (8212)25-95-17 | Якутск (4112)23-90-97 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курган (3522)50-90-47 | Псков (8112)59-10-37 | Тамбов (4752)50-40-97 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пермь (342)205-81-47 | Тверь (4822)63-31-35 | |
| Россия +7(495)268-04-70 | Казахстан +7(727)345-47-04 | Беларусь +(375)257-127-884 | Узбекистан +998(71)205-18-59 | Киргизия +996(312)96-26-47 |

Эл. почта: ezf@nt-rt.ru || сайт: <https://efe.nt-rt.ru/>